DIN EN 1337-10:2003-11 (D)

Lager im Bauwesen - Teil 10: Inspektion und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 1337-10:2003

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe und Symbole 4

4 Allgemeine Anforderungen für Regel- und Hauptinspektionen 5

5 Regelinspektion 5

6 Hauptinspektion 6

7 Auswechslung und Instandsetzung 9

Anhang A (informativ) Erläuterungen 10

Anhang B (informativ) Bericht über die Lagerinspektion 12