

DIN EN 1337-10:2003-11 (D)

Lager im Bauwesen - Teil 10: Inspektion und Instandhaltung; Deutsche Fassung EN 1337-10:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe und Symbole	4
4 Allgemeine Anforderungen für Regel- und Hauptinspektionen	5
5 Regelinspektion	5
6 Hauptinspektion	6
7 Auswechslung und Instandsetzung	9
Anhang A (informativ) Erläuterungen	10
Anhang B (informativ) Bericht über die Lagerinspektion	12