

# DIN EN 13120:2004-08 (D)

Abschlüsse innen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen; Deutsche Fassung EN 13120:2004

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Bedienkraft</b> .....	<b>7</b>
<b>5 Gestaltung des Bedienteils — HPV-Diagramme (menschliche Zugkraft)</b> .....	<b>8</b>
<b>6 Falschbedienung</b> .....	<b>10</b>
<b>7 Mechanische Lebensdauer (wiederholte Bedienzyklen)</b> .....	<b>12</b>
<b>8 Nutzungssicherheit</b> .....	<b>14</b>
<b>9 Hygiene, Gesundheit und Umwelt</b> .....	<b>15</b>
<b>10 Wärmeschutz</b> .....	<b>15</b>
<b>11 Aussehen</b> .....	<b>15</b>
<b>12 Dauerhaftigkeit</b> .....	<b>20</b>
<b>13 Handhabung und Lagerung</b> .....	<b>21</b>
<b>14 Gebrauchsanleitung</b> .....	<b>22</b>
<b>Anhang A (informativ) Festlegung der Innenraumatmosfera (Innenumgebung)</b> .....	<b>25</b>
<b>Anhang B (normativ) Liste der signifikanten Gefährdungen bei „Motorbedienung“</b> .....	<b>27</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Bezug dieses Dokumentes zu EU-Richtlinien</b> .....	<b>28</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>29</b>