

# DIN EN 14497:2004-12 (D)

## Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren - Bestimmung der Eindringstabilität; Deutsche Fassung EN 14497:2004

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Kurzbeschreibung der Prüfung .....	4
5 Bedeutung und Anwendung .....	4
6 Prüfeinrichtung.....	5
7 Probenahme und Vorbereitung.....	5
8 Durchführung.....	5
9 Auswertung.....	6
10 Prüfbericht .....	6