

DIN 21912-1:2006-01 (D)

Bergmännisches Risswerk - Tagebau - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Allgemeine Regeln	4
4 Böschungen	4
5 Landinanspruchnahme und Wiedernutzbarmachung	9
6 Gefahren-, Sicherheits- und Schutzbereiche	11
6.1 Gefahrenbereiche	11
6.1.1 Gefahrenstellen	11
6.1.2 Gefahrenzonen	12
6.2 Schutz- und Sicherheitsbereiche	13
7 Betriebliche Sonderdarstellungen	14
8 Wertlinien	14
8.1 Höhen- und Höhenschichtlinien	14
8.2 Grundwasserlinien, hydrologische Grenzen und Bereiche	14
8.3 Mächtigkeits- und Verhältnislinien	16
Literaturhinweise	19
Stichwortverzeichnis	20
Verzeichnis der Kurzformen, geordnet nach Begriffen	22
Verzeichnis der Kurzformen, geordnet nach Kurzformen	22
 Tabellen	
Tabelle 1 — Böschungen	5
Tabelle 2 — Landinanspruchnahme und Wiedernutzbarmachung	9
Tabelle 3 — Einlagerungsmaterial	10
Tabelle 4 — Gefahrenzonen	12
Tabelle 5 — Sicherheitsabstand und Hochwasserschutzbereich	13
Tabelle 6 — Betriebliche Sonderzeichen	14
Tabelle 7 — Grundwasserlinien, hydrologische Grenzen und Bereiche	15
Tabelle 8 — Mächtigkeits- und Verhältnislinien	17