DIN 21912-1:2006-01 (D)

Bergmännisches Risswerk - Tagebau - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Inhalt

Seite

Vorwort ... **3**

1 Anwendungsbereich ... **3**

2 Normative Verweisungen ... **3**

3 Allgemeine Regeln ... **4**

4 Böschungen ... **4**

5 Landinanspruchnahme und Wiedernutzbarmachung ... **9**

6 Gefahren-, Sicherheits- und Schutzbereiche ... **11**
6.1 Gefahrenbereiche ... **11**
6.1.1 Gefahrenstellen ... **11**
6.1.2 Gefahrenzonen ... **12**
6.2 Schutz- und Sicherheitsbereiche ... **13**

7 Betriebliche Sonderdarstellungen ... **14**

8 Wertlinien ... **14**
8.1 Höhen- und Höhenschichtlinien ... **14**
8.2 Grundwasserlinien, hydrologische Grenzen und Bereiche ... **14**
8.3 Mächtigkeits- und Verhältnislinien ... **16**

Literaturhinweise ... **19**

Stichwortverzeichnis ... **20**

Verzeichnis der Kurzformen, geordnet nach Begriffen ... **22**

Verzeichnis der Kurzformen, geordnet nach Kurzformen ... **22**

Tabellen

Tabelle 1 — Böschungen ... 5

Tabelle 2 — Landinanspruchnahme und Wiedernutzbarmachung ... 9

Tabelle 3 — Einlagerungsmaterial ... 10

Tabelle 4 — Gefahrenzonen ... 12

Tabelle 5 — Sicherheitsabstand und Hochwasserschutzbereich ... 13

Tabelle 6 — Betriebliche Sonderzeichen ... 14

Tabelle 7 — Grundwasserlinien, hydrologische Grenzen und Bereiche ... 15

Tabelle 8 — Mächtigkeits- und Verhältnislinien ... 17