

# DIN EN 14018:2010-02 (D)

Land- und Forstmaschinen - Sämaschinen - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 14018:2005+A1:2009

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Liste der signifikanten Gefährdungen .....	7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen .....	9
5.1 Allgemeines .....	9
5.2 Stellteile .....	9
5.3 Schwenkbare und bewegliche Bauteile .....	11
5.4 Behälter .....	11
5.5 Beladen .....	12
5.5.1 Sicherer Zugang zum Ladeplatz .....	12
5.5.2 Aufstiege zum Ladeplatz .....	14
5.6 Einzelkornsämaschinen .....	15
5.7 Gebläse .....	16
5.8 Durchflussmengen-Kalibriersystem .....	16
5.9 Anhängung und Freiraum .....	16
5.10 Geräusche .....	18
5.10.1 Geräuschreduzierung als Sicherheitsanforderung .....	18
5.10.2 Überprüfung der Geräuschanforderungen auf Basis von Geräuschemissionswerten .....	18
6 Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen .....	18
7 Benutzerinformation .....	18
7.1 Betriebsanleitung .....	18
7.2 Kennzeichnung .....	20
Anhang A (informativ) Beispiele von Sämaschinen .....	21
Anhang B (informativ) Standfestigkeit der Traktor-Sämaschinen-Kombination .....	24
Anhang C (informativ) Beispiele für Bildzeichen .....	25
Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG .....	26
Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG .....	27
Literaturhinweise .....	28