

DIN EN 14018:2010-02 (D)

Land- und Forstmaschinen - Sämaschinen - Sicherheit; Deutsche Fassung EN 14018:2005+A1:2009

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Liste der signifikanten Gefährdungen	7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen	9
5.1 Allgemeines	9
5.2 Stellteile	9
5.3 Schwenkbare und bewegliche Bauteile	11
5.4 Behälter	11
5.5 Beladen	12
5.5.1 Sicherer Zugang zum Ladeplatz	12
5.5.2 Aufstiege zum Ladeplatz	14
5.6 Einzelkornsämaschinen	15
5.7 Gebläse	16
5.8 Durchflussmengen-Kalibriersystem	16
5.9 Anhängung und Freiraum	16
5.10 Geräusche	18
5.10.1 Geräuschreduzierung als Sicherheitsanforderung	18
5.10.2 Überprüfung der Geräuschanforderungen auf Basis von Geräuschemissionswerten	18
6 Überprüfung der Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen	18
7 Benutzerinformation	18
7.1 Betriebsanleitung	18
7.2 Kennzeichnung	20
Anhang A (informativ) Beispiele von Sämaschinen	21
Anhang B (informativ) Standfestigkeit der Traktor-Sämaschinen-Kombination	24
Anhang C (informativ) Beispiele für Bildzeichen	25
Anhang ZA (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG	26
Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG	27
Literaturhinweise	28