# DIN EN 13739-1:2012-05 (D)

## Landmaschinen - Ausleger- und Wurf-Mineraldüngerstreuer - Umweltschutz - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13739-1:2011

## Inhalt

Seite


Vorwort ... 3

1 Anwendungsbereich ... 5

2 Normative Verweisungen ... 5

3 Begriffe ... 5

4 Anforderungen ... 7
4.1 Allgemeines ... 7
4.2 Behälter-Einfüllöffnung ... 7
4.3 Reinigen und entleeren von Restmengen ... 7
4.4 Berühren von Hindernissen ... 7
4.5 Ermittlung des Behältervolumens ... 8
4.6 Einstellung der Durchflussmenge ... 8
4.7 Durchflussmengen-Regelungssystem ... 9
4.8 Einstellung der Arbeitsbreite ... 9
4.9 Zuführeinrichtung ... 9
4.10 Leckage ... 9
4.11 Gleichmäßigkeit der Querverteilung ... 9
4.11.1 Feldstreuen ... 9
4.11.2 Grenzstreuen ... 9
4.11.3 Kopfdüngung ... 9
4.12 Einstellung der Durchflussmenge ... 10
4.13 Gleichmäßigkeit der tatsächlichen Durchflussmenge ... 10

5 Betriebsanleitung ... 11

6 Überprüfung ... 12

Anhang A (informativ) Checkliste für die Betriebsanleitung für Ausleger- und Wurf-Mineraldüngerstreuer ... 13
A.1 Spezifikationen ... 13
A.2 Funktionsbeschreibung ... 13
A.3 Beschreibung der Einstellungen ... 13
A.4 Funktionsüberprüfung ... 14
A.5 Hinweise zur Fahrtechnik ... 14
A.6 Betrieb und Wartung ... 14

Literaturhinweise ... 15