

DIN EN 13740-1:2003-09 (D)

Landmaschinen - Reihen-Mineraldüngerstreuer; Umweltschutz - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung EN 13740-1:2003

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Anforderungen	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Behälter-Einfüllöffnung	6
4.3 Reinigen und Entleeren von Restmengen	6
4.4 Berühren von Hindernissen	6
4.5 Markierungssystem	7
4.6 Bestimmung des Behälterinhalts	7
4.7 Einstellung der Durchflussmenge	8
4.8 Durchflussmengen-Regelungssystem	8
4.9 Einstellung der Arbeitsbreite	8
4.10 Zuführeinrichtung	8
4.11 Unbeabsichtigtes Streuen	8
4.12 Gleichmäßigkeit der Querverteilung	8
4.13 Einstellung der Gesamtdurchflussmenge	9
4.14 Gleichmäßigkeit der erreichten Durchflussmenge	9
5 Betriebsanleitung	9
6 Überprüfung	10
Anhang A (informativ) Checkliste für die Betriebsanleitung für Reihen-Mineraldüngerstreuer	12
Literaturhinweise	14