

# DIN EN 474-11:2007-09 (D)

## Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 11: Anforderungen für Erd- und Müllverdichter; Deutsche Fassung EN 474-11:2006

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Liste der zusätzlichen signifikanten Gefährdungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Sicherheitsanforderungen und/oder Maßnahmen</b> .....	<b>6</b>
<b>6 Benutzerinformation</b> .....	<b>8</b>
<b>Anhang A (normativ) Liste der zusätzlichen signifikanten Gefährdungen – Erd- und Müllverdichter</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang B (informativ) Bilder</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG</b> .....	<b>11</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>12</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild B.1 — Erd- und Müllverdichter mit Ladeeinrichtung</b> .....	<b>10</b>
<b>Bild B.2 — Erd- und Müllverdichter mit Planiereinrichtung</b> .....	<b>10</b>
<b>Tabellen</b>	
<b>Tabelle A.1 — Liste der zusätzlichen signifikanten Gefährdungen</b> .....	<b>9</b>