

# DIN 28184-2:2009-01 (D)

## Rohrbündel-Wärmeaustauscher mit zwei festen Böden - Teil 2: Innenrohr 25, quadratische Teilung 32 - Anzahl und Anordnung der Innenrohre

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Maße</b> .....	<b>6</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
<b>3.2 Nenndurchmesser 600 mm bis 1 200 mm, Anzahl und Anordnung der Innenrohre bei acht Gängen</b> .....	<b>6</b>
<b>4 Bezeichnung</b> .....	<b>10</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>11</b>
<b>A.1 Allgemeines</b> .....	<b>11</b>
<b>A.2 Rohrspiegel</b> .....	<b>11</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>12</b>