

# DIN 28184-1:2009-01 (D)

## Rohrbündel-Wärmeaustauscher mit zwei festen Böden - Teil 1: Innenrohr 25, Dreieckteilung 32 - Anzahl und Anordnung der Innenrohre

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Maße</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1 Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
<b>3.2 Nenndurchmesser, Anzahl und Anordnung der Innenrohre</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Bezeichnung</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang A (informativ) Erläuterungen</b> .....	<b>18</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>19</b>