

E DIN ISO 11088:2022-06 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2022-05-13

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO/DIS 11088:2022); Text Deutsch und Englisch

Alpine ski/binding/boot (S-B-B) system - Assembly, adjustment and inspection (ISO/DIS 11088:2022); Text in German and English

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort	4
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	5
Vorwort	6
Einleitung	7
1 Anwendungsbereich.....	8
2 Normative Verweisungen	8
3 Begriffe	8
4 Kurzbeschreibung.....	10
5 Kennwerte für den Skifahrer.....	10
5.1 Allgemeines.....	10
5.2 Gewichts-Verfahren.....	10
6 Kennwerte für die Ausrüstung.....	10
6.1 Wahl neuer Ausrüstung.....	10
6.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung	11
6.3 Montage	11
6.4 Kompatibilität und Anpassen von Bindung und Schuh.....	11
6.5 Ausgangseinstellung.....	12
6.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen)	12
6.7 Messen des Auslösedrehmoments.....	12
6.8 Bericht.....	13
Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps	14
A.1 Skifahrertypen	14
A.2 Beliebige Einstellungen.....	14
Anhang B (normativ) Einstellverfahren	16
Anhang C (normativ) Flussdiagramm	20
Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität.....	22
Anhang E (informativ) Bohrer	23
Literaturhinweise	24
Bilder	
Bild C.1 — Flussdiagramm	21
Bild E.1 — Bohrer	23

Tabellen

Tabelle 1 — Kompatibilität Schuh/Bindung.....	12
Tabelle A.1 — Bestimmung des Skifahrertyps^a (Beispiel)	14
Tabelle B.1 — Wahl der Auslösewerte nach der Masse (Gewicht) des Skifahrers	18