DIN ISO 11088:2016-05 (D)

Montage, Einstellung und Überprüfung der Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf (ISO 11088:2015)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 3

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4

Einleitung ... 5

1 Anwendungsbereich ... 6

2 Normative Verweisungen ... 6

3 Begriffe ... 6

4 Kennwerte für den Skifahrer ... 8
4.1 Allgemeines ... 8
4.2 Gewichts-Verfahren ... 8

5 Kennwerte für die Ausrüstung ... 8
5.1 Wahl neuer Ausrüstung ... 8
5.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung ... 9
5.3 Montage ... 9
5.4 Anpassen von Bindung und Schuh ... 9
5.5 Ausgangseinstellung ... 9
5.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen) ... 10
5.7 Messen von Auslösedrehmoment ... 10
5.8 Bericht ... 10

Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps ... 11

Anhang B (normativ) Einstellverfahren ... 13

Anhang C (normativ) Flussdiagramm ... 15

Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität ... 16

Anhang E (normativ) Beispiel eines Bohrers ... 17

Literaturhinweise ... 18