DIN ISO 11088:2018-10 (D)

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO 11088:2018)

Inhalt		Seite			
Natio	onales Vorwort	3			
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise Vorwort Einleitung		5			
			1	Anwendungsbereich	
2	Normative Verweisungen	7			
3	Begriffe	7			
4	Kurzbeschreibung	9			
5	Kennwerte für den Skifahrer	9			
5.1	Allgemeines	9			
5.2	Gewichts-Verfahren	9			
6	Kennwerte für die Ausrüstung				
6.1	Wahl neuer Ausrüstung				
6.2	Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung				
6.3	Montage				
6.4	Anpassen von Bindung und Schuh				
6.5	Ausgangseinstellung				
6.6	Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen)				
6.7	Messen des Auslösedrehmoments				
6.8	Bericht	12			
Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps		13			
A.1	Skifahrertypen	13			
A.2	Beliebige Einstellungen	13			
Anha	ang B (normativ) Einstellverfahren	15			
Anha	ang C (normativ) Flussdiagramm	17			
Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierter Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität		18			
Anha	ang E (informativ) Bohrer	19			
Literaturhinweise		20			