

DIN ISO 11088:2018-10 (D)

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO 11088:2018)

Inhalt	Seite
Nationales Vorwort	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise	4
Vorwort	5
Einleitung	6
1 Anwendungsbereich.....	7
2 Normative Verweisungen	7
3 Begriffe	7
4 Kurzbeschreibung.....	9
5 Kennwerte für den Skifahrer.....	9
5.1 Allgemeines.....	9
5.2 Gewichts-Verfahren.....	9
6 Kennwerte für die Ausrüstung.....	10
6.1 Wahl neuer Ausrüstung.....	10
6.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung	10
6.3 Montage	10
6.4 Anpassen von Bindung und Schuh	11
6.5 Ausgangseinstellung.....	11
6.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen)	11
6.7 Messen des Auslösedrehmoments.....	11
6.8 Bericht.....	12
Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps	13
A.1 Skifahrertypen	13
A.2 Beliebige Einstellungen.....	13
Anhang B (normativ) Einstellverfahren	15
Anhang C (normativ) Flussdiagramm	17
Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität.....	18
Anhang E (informativ) Bohrer	19
Literaturhinweise	20