DIN ISO 11088:2018-10 (D)

Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf - Montage, Einstellung und Überprüfung (ISO 11088:2018)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort ... 3

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4

Vorwort ... 5

Einleitung ... 6

1 Anwendungsbereich ... 7

2 Normative Verweisungen ... 7

3 Begriffe ... 7

4 Kurzbeschreibung ... 9

5 Kennwerte für den Skifahrer ... 9
5.1 Allgemeines ... 9
5.2 Gewichts-Verfahren ... 9

6 Kennwerte für die Ausrüstung ... 10
6.1 Wahl neuer Ausrüstung ... 10
6.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung ... 10
6.3 Montage ... 10
6.4 Anpassen von Bindung und Schuh ... 11
6.5 Ausgangseinstellung ... 11
6.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen) ... 11
6.7 Messen des Auslösedrehmoments ... 11
6.8 Bericht ... 12

Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps ... 13
A.1 Skifahrertypen ... 13
A.2 Beliebige Einstellungen ... 13

Anhang B (normativ) Einstellverfahren ... 15

Anhang C (normativ) Flussdiagramm ... 17

Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität ... 18

Anhang E (informativ) Bohrer ... 19

Literaturhinweise ... 20