

DIN CEN/TR 15120:2013-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Leitlinien und Empfehlungen für Ausfüllung, Beförderung und Entladung; Deutsche Fassung CEN/TR 15120:2013

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Verladestation für Untenbefüllung — Funktion und Bedienung	5
5 Funktion und Ausrüstung des Straßentankfahrzeugs	8
6 Elektrische Ausrüstung	13
7 Schnittstelle Verladeeinrichtung — Straßentankfahrzeug	14
8 Betriebsbedingungen	14
9 Pass für sichere Befüllung	14
10 Entladung	15
Anhang A (normativ) Anschlussbegrenzungen für Straßentankfahrzeuge	17
Anhang B (normativ) Prüfung des Gasvolumenstromes	21
Anhang C (normativ) Hinweisschilder	27
Anhang D (normativ) Einstellung des Überfüllsicherungssensors	28
Anhang E (informativ) Darstellung des möglichen Vorhandenseins oder des Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre während der Befüllung	30
Anhang F (informativ) Pass für sichere Befüllung	32
Literaturhinweise	37