

# DIN EN 13315:2002-08 (D)

## Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Bedienungsausrüstung von Tanks - Entladekupplung für Schwerkraftabgabe; Deutsche Fassung EN 13315:2002

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Funktionen .....	5
5 Auslegungsdaten .....	5
5.1 Allgemeines .....	5
5.2 Druckwerte .....	5
5.3 Werkstoffe der Konstruktion .....	5
5.4 Temperaturbereich .....	5
5.5 Maße .....	5
5.6 Elektrischer Widerstand .....	5
6 Wahlweise Zusatzausrüstungen .....	6
6.1 Sicht- und Durchflusskontrolle .....	6
6.2 Betätigung der VK-Kupplung .....	6
6.3 Verriegelung .....	6
7 Prüfungen .....	6
7.1 Allgemeines .....	6
7.2 Fertigungsprüfungen .....	6
7.2.1 Allgemeines .....	6
7.2.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung .....	6
7.2.3 Funktionsprüfung .....	6
7.2.4 Prüfergebnisse .....	6
7.3 Baumusterprüfungen .....	7
7.3.1 Allgemeines .....	7
7.3.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung .....	7
7.3.3 Funktionsprüfung .....	7
7.3.4 Prüfergebnisse .....	7
8 Kennzeichnung .....	7
9 Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung .....	7