

DIN EN 13315:2002-08 (D)

Tanks für die Beförderung gefährlicher Güter - Bedienungsausrüstung von Tanks - Entladekupplung für Schwerkraftabgabe; Deutsche Fassung EN 13315:2002

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Funktionen	5
5 Auslegungskenndaten	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Druckwerte	5
5.3 Werkstoffe der Konstruktion	5
5.4 Temperaturbereich	5
5.5 Maße	5
5.6 Elektrischer Widerstand	5
6 Wahlweise Zusatzausrüstungen	6
6.1 Sicht- und Durchflusskontrolle	6
6.2 Betätigung der VK-Kupplung	6
6.3 Verriegelung	6
7 Prüfungen	6
7.1 Allgemeines	6
7.2 Fertigungsprüfungen	6
7.2.1 Allgemeines	6
7.2.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung	6
7.2.3 Funktionsprüfung	6
7.2.4 Prüfergebnisse	6
7.3 Baumusterprüfungen	7
7.3.1 Allgemeines	7
7.3.2 Gehäuse-Dichtheitsprüfung	7
7.3.3 Funktionsprüfung	7
7.3.4 Prüfergebnisse	7
8 Kennzeichnung	7
9 Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung	7