

# DIN ISO 18400-100:2020-11 (D)

## Bodenbeschaffenheit - Probenahme - Teil 100: Anleitung für die Auswahl von Normen für die Probenahme (ISO 18400-100:2017)

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Struktur der Probenahmennormen</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Aspekte der Normen der ersten Ebene</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Aspekte der Normen der zweiten Ebene</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Aspekte der Normen der dritten Ebene</b> .....	<b>6</b>
<b>Anhang A (informativ) Bestehende Internationale Normen und Normen unter der Dachnorm (ISO 18400-100)</b> .....	<b>7</b>
<b>A.1 Dachnorm</b> .....	<b>7</b>
<b>A.2 Erste Ebene</b> .....	<b>7</b>
<b>A.3 Zweite Ebene</b> .....	<b>7</b>
<b>A.4 Dritte Ebene</b> .....	<b>7</b>