

# DIN 68874-2:2009-07 (D)

## Möbel-Einlegeböden und -Bodenträger - Teil 2: Anforderungen und Prüfungen der Bodenträger

---

| Inhalt   | Seite |
|--|-------|
| Vorwort .....  | 3     |
| 1 Anwendungsbereich .....                                  | 4     |
| 2 Normative Verweisungen .....                             | 4     |
| 3 Begriffe .....   | 4     |
| 4 Bezeichnung .....  | 5     |
| 5 Anforderungen .....                                      | 5     |
| 5.1 Funktion .....   | 5     |
| 5.2 Sicherheit .....                                       | 5     |
| 5.3 Beanspruchung .....                                    | 5     |
| 5.4 Korrosionsbeständigkeit .....                          | 5     |
| 6 Prüfung .....  | 5     |
| 6.1 Vorbereitung .....                                     | 5     |
| 6.2 Referenz-Spanplatte .....                              | 6     |
| 6.3 Grenzabweichungen .....                                | 6     |
| 6.4 Prüfaufbau .....                                       | 6     |
| 6.5 Gewichtstücke .....                                    | 7     |
| 6.5.1 Tragfähigkeitsprüfung .....                          | 7     |
| 6.5.2 Stoßprüfung .....                                    | 7     |
| 6.6 Prüfumfang und Reihenfolge .....                       | 8     |
| 6.6.1 Prüfreihefolge und Bestimmung der Nullposition ..... | 8     |
| 6.6.2 1. Stoßprüfung .....                                 | 8     |
| 6.6.3 Tragfähigkeitsprüfung .....                          | 9     |
| 6.6.4 2. Stoßprüfung .....                                 | 9     |
| 6.6.5 Sicherheitsprüfung .....                             | 9     |
| 6.6.6 Korrosionsbeständigkeit .....                        | 9     |
| 7 Prüfbericht .....  | 10    |