DIN EN 1910:2000-03 (D)

Parkett und andere Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung der Dimensionsstabilität; Deutsche Fassung EN 1910:2000

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 3

4 Prinzip 3

5 Prüfeinrichtung 3
5.1 Klimakammer oder -schrank zur Konditionierung 3
5.2 Klimakammer oder -schrank zur Stabilisierung 3 5.3 Tabletts 3
5.4 Messausrüstung 3
5.5 Waagen 3
5.6 Trockenschrank 3

6 Prüfkörper 3
6.1 Maße und Form 3
6.2 Probenahme 4
6.3 Konditionierung 4

7 Messungen 4
7.1 Masse 4
7.2 Maße des Prüfkörpers 4
7.3 Verformungen 4
7.4 Feuchtegehalt 4

8 Durchführung 4
8.1 Anfangsmessungen 4
8.2 Beanspruchung im feuchten Klima 4
8.3 Messungen nach Stabilisierung im feuchten Klima 4
8.4 Beanspruchung im trockenen Klima 4
8.5 Messung nach Stabilisierung im trockenen Klima 4
8.6 Trocknung im Trockenschrank (für Elemente aus Massivholz) 4

9 Angabe der Ergebnisse für einen Prüfkörper . 4 9.1 Feuchtegehalt (nur für ein Massivholzelement) 4 9.2 Maßänderungen 4
9.3 Verformung 4

10 Angabe der Ergebnisse für die zehn Prüfkörper 5
10.1 Maßänderungen 5
10.2 Verformungen 5