

DIN EN 1910:2000-03 (D)

Parkett und andere Holzfußböden und Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz - Bestimmung der Dimensionsstabilität; Deutsche Fassung EN 1910:2000

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Begriffe	3
4 Prinzip	3
5 Prüfeinrichtung	3
5.1 Klimakammer oder -schrank zur Konditionierung	3
5.2 Klimakammer oder -schrank zur Stabilisierung 3 5.3 Tablett	3
5.4 Messausrüstung	3
5.5 Waagen	3
5.6 Trockenschrank	3
6 Prüfkörper	3
6.1 Maße und Form	3
6.2 Probenahme	4
6.3 Konditionierung	4
7 Messungen	4
7.1 Masse	4
7.2 Maße des Prüfkörpers	4
7.3 Verformungen	4
7.4 Feuchtegehalt	4
8 Durchführung	4
8.1 Anfangsmessungen	4
8.2 Beanspruchung im feuchten Klima	4
8.3 Messungen nach Stabilisierung im feuchten Klima	4
8.4 Beanspruchung im trockenen Klima	4
8.5 Messung nach Stabilisierung im trockenen Klima	4
8.6 Trocknung im Trockenschrank (für Elemente aus Massivholz)	4
9 Angabe der Ergebnisse für einen Prüfkörper . 4 9.1 Feuchtegehalt (nur für ein Massivholzelement) 4 9.2 Maßänderungen	4
9.3 Verformung	4
10 Angabe der Ergebnisse für die zehn Prüfkörper	5
10.1 Maßänderungen	5
10.2 Verformungen	5