

# DIN EN 12312-5:2009-08 (D)

**Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 5: Betankungseinrichtungen für Luftfahrzeuge; Deutsche Fassung EN 12312-5:2005+A1:2009**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Änderung des Vorwortes</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Änderung zu Abschnitt 1</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Änderung zu Abschnitt 2</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Änderung zu 5.1.1</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Änderung zu 5.4.21</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Änderung zu 5.7.2.9</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Änderung zu Abschnitt 7</b> .....	<b>5</b>
<b>8 Änderung zu Anhang B1</b> .....	<b>5</b>
<b>9 Einfügen von Anhang ZB</b> .....	<b>5</b>
<b>10 Änderung zu den Literaturhinweisen</b> .....	<b>6</b>