

# DIN EN 12312-5:2009-08 (D)

**Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 5: Betankungseinrichtungen für Luftfahrzeuge; Deutsche Fassung EN 12312-5:2005+A1:2009**

---

| <b>Inhalt</b>                                      | <b>Seite</b> |
|--|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....                               | <b>3</b>     |
| <b>1 Änderung des Vorwortes</b> .....              | <b>4</b>     |
| <b>2 Änderung zu Abschnitt 1</b> .....             | <b>4</b>     |
| <b>3 Änderung zu Abschnitt 2</b> .....             | <b>4</b>     |
| <b>4 Änderung zu 5.1.1</b> .....                   | <b>5</b>     |
| <b>5 Änderung zu 5.4.21</b> .....                  | <b>5</b>     |
| <b>6 Änderung zu 5.7.2.9</b> .....                 | <b>5</b>     |
| <b>7 Änderung zu Abschnitt 7</b> .....             | <b>5</b>     |
| <b>8 Änderung zu Anhang B1</b> .....               | <b>5</b>     |
| <b>9 Einfügen von Anhang ZB</b> .....              | <b>5</b>     |
| <b>10 Änderung zu den Literaturhinweisen</b> ..... | <b>6</b>     |