

# DIN EN 12312-11:2005-06 (D)

## Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 11: Container-/Paletten-Dollys und Anhänger für lose Ladung; Deutsche Fassung EN 12312-11:2005

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen .....	5
3 Begriffe .....	5
4 Liste der Gefährdungen .....	7
5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen.....	7
5.1 Allgemeine Anforderungen .....	7
5.2 Aufbau .....	7
5.3 Ladefläche .....	8
5.4 Vorrichtungen zur Ladungssicherung .....	8
5.5 Lenkung.....	9
5.6 Rangieren .....	9
5.7 Räder.....	9
5.8 Auflaufbremsen .....	9
5.9 Anhängerkupplungen und Zuggabeln.....	9
5.10 Zusatzausrüstungen .....	9
6 Benutzerinformationen .....	10
6.1 Kennzeichnung.....	10
6.2 Sicherheitskennzeichnungen.....	10
6.3 Betriebsanleitung .....	10
7 Nachweis der Anforderungen .....	11
Anhang A (informativ) Typische Bauarten von Dollys und Anhängern .....	12
Anhang B (normativ) Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1 .....	18
Anhang C (informativ) Mindestanforderungen an Förderflächen zur Kompatibilität mit dem Boden von Ladeeinheiten für Luftfracht .....	19
Anhang D (informativ) Typische Daten für Ladeeinheiten.....	21
Anhang E (informativ) Anhängerkupplungen.....	23
Literaturhinweise.....	24