

# DIN EN 3841-501:2005-09 (D)

Luft- und Raumfahrt - Schutzschalter - Prüfverfahren - Teil 501: Weg des  
Betätigungsknopfes; Deutsche und Englische Fassung EN 3841-501:2004

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Verfahren .....	4
4 Anforderung .....	4