

# DIN 53340:2025-07 (D)

## Leder - Bestimmung des Dauer-Faltverhaltens wenig flexibler Leder

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Allgemeines</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Proben und Probekörper</b> .....	<b>4</b>
5.1 <b>Probenahme</b> .....	<b>4</b>
5.2 <b>Probeanzahl</b> .....	<b>5</b>
5.3 <b>Probenvorbereitung</b> .....	<b>5</b>
5.3.1 <b>Prüfung im normalen Zustand</b> .....	<b>5</b>
5.3.2 <b>Prüfung im nassen Zustand</b> .....	<b>5</b>
5.3.3 <b>Prüfung mit Einstich</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Prüfeinrichtungen</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Durchführung</b> .....	<b>7</b>
<b>8 Auswertung</b> .....	<b>7</b>
8.1 <b>Prüfung der Deckschicht</b> .....	<b>7</b>
8.2 <b>Prüfung des Leders</b> .....	<b>8</b>
<b>9 Prüfbericht</b> .....	<b>8</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Bild 1 — Prüfgerät (Ausschnitt)</b> .....	<b>6</b>
<b>Bild 2 — Schneidwerkzeug</b> .....	<b>7</b>