

# DIN EN 13522:2002-04 (D)

Schuhe - Prüfverfahren für Obermaterialien - Bruchfestigkeit und Bruchdehnung;  
Deutsche Fassung EN 13522:2001

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Prüfeinrichtung und Werkstoffe</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Probenahme und Klimatisierung</b> .....	<b>5</b>
<b>6 Prüfverfahren</b> .....	<b>6</b>
<b>6.1 Prinzip</b> .....	<b>6</b>
<b>6.2 Arbeitsablauf</b> .....	<b>6</b>
<b>7 Angabe der Ergebnisse</b> .....	<b>7</b>
<b>8 Prüfbericht</b> .....	<b>7</b>