

# DIN EN 362:2005-02 (D)

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungselemente; Deutsche Fassung EN 362:2004

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Anforderungen .....	7
4.1 Allgemeines .....	7
4.2 Statische Belastbarkeit .....	7
4.3 Funktion des Verschlusses .....	8
4.4 Belastbarkeit des Verschlusses (nicht für Klasse-Q-Verbindungselemente) .....	8
4.4.1 Vorderseite des Verschlusses .....	8
4.4.2 Seitenfläche des Verschlusses .....	8
4.5 Korrosionsbeständigkeit .....	8
4.6 Kennzeichnung und Informationen .....	8
5 Prüfverfahren .....	9
5.1 Untersuchung der Konstruktion .....	9
5.1.1 Allgemeines .....	9
5.1.2 Überprüfung der Verschlussöffnungsweite .....	9
5.2 Prüfung auf statische Belastbarkeit .....	9
5.2.1 Geräte .....	9
5.2.2 Vorbereitung der Prüfmuster .....	9
5.2.3 Verfahren .....	9
5.3 Funktionsprüfung des Verschlusses .....	12
5.4 Festigkeitsprüfungen des Verschlusses .....	12
5.4.1 Frontseite des Verschlusses .....	12
5.4.2 Seitenfläche des Verschlusses .....	14
5.5 Korrosionsprüfung .....	14
6 Kennzeichnung .....	14
7 Informationen des Herstellers .....	15
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EEC .....	16