



DIN EN 818-6:2008-12 (D)

Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke - Sicherheit - Teil 6: Anschlagketten - Festlegungen zu Informationen über Gebrauch und Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen sind; Deutsche Fassung EN 818-6:2000+A1:2008

Inhalt	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Gefährdungen	6
5 Sicherheitsanforderungen	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Einschränkungen bezüglich Veränderung des Endzustandes der Anschlagkette	6
5.3 Einschränkungen bei der Benutzung von Anschlagketten im Hinblick auf ungünstige Umgebungseinflüsse oder gefährdende Bedingungen	6
5.4 Vor dem ersten Gebrauch von Anschlagketten	7
5.5 Anleitungen für den korrekten Gebrauch von Anschlagketten	7
5.6 Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung	7
Anhang A (informativ) Anleitungen zur Unterstützung des Herstellers bei der Erstellung der schriftlichen Informationen für den Gebrauch und Instandhaltung von Anschlagketten	8
A.1 Gebrauch von Anschlagketten	8
A.2 Instandhaltung	17
Anhang B (informativ) Literaturhinweise	19
Anhang ZA (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG	20
Anhang ZB (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG	21