



# DIN EN 818-6:2008-12 (D)

**Kurzgliedrige Rundstahlketten für Hebezwecke - Sicherheit - Teil 6: Anschlagketten - Festlegungen zu Informationen über Gebrauch und Instandhaltung, die vom Hersteller zur Verfügung zu stellen sind; Deutsche Fassung EN 818-6:2000+A1:2008**

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>5</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>5</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Gefährdungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5 Sicherheitsanforderungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5.1 Allgemeines</b> .....	<b>6</b>
<b>5.2 Einschränkungen bezüglich Veränderung des Endzustandes der Anschlagkette</b> .....	<b>6</b>
<b>5.3 Einschränkungen bei der Benutzung von Anschlagketten im Hinblick auf ungünstige Umgebungseinflüsse oder gefährdende Bedingungen</b> .....	<b>6</b>
<b>5.4 Vor dem ersten Gebrauch von Anschlagketten</b> .....	<b>7</b>
<b>5.5 Anleitungen für den korrekten Gebrauch von Anschlagketten</b> .....	<b>7</b>
<b>5.6 Regelmäßige Überprüfung und Instandhaltung</b> .....	<b>7</b>
<b>Anhang A (informativ) Anleitungen zur Unterstützung des Herstellers bei der Erstellung der schriftlichen Informationen für den Gebrauch und Instandhaltung von Anschlagketten</b> .....	<b>8</b>
<b>A.1 Gebrauch von Anschlagketten</b> .....	<b>8</b>
<b>A.2 Instandhaltung</b> .....	<b>17</b>
<b>Anhang B (informativ) Literaturhinweise</b> .....	<b>19</b>
<b>Anhang ZA (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG</b> .....	<b>20</b>
<b>Anhang ZB (informativ)  Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG</b> .....	<b>21</b>