DIN ISO 11088:2016-05 (D)

Montage, Einstellung und Überprüfung der Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) für den alpinen Skilauf (ISO 11088:2015)

Inhalt

Seite

Nationales Vorwort 3

Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise 4

Einleitung 5

1 Anwendungsbereich 6

2 Normative Verweisungen 6

3 Begriffe 6

4 Kennwerte für den Skifahrer 8
4.1 Allgemeines 8
4.2 Gewichts-Verfahren 8

5 Kennwerte für die Ausrüstung 8
5.1 Wahl neuer Ausrüstung 8
5.2 Sichtprüfung und Aufbereitung gebrauchter Ausrüstung 9
5.3 Montage 9
5.4 Anpassen von Bindung und Schuh 9
5.5 Ausgangseinstellung 9
5.6 Funktionskontrolle (Prüfung der Funktionen) 10
5.7 Messen von Auslösedrehmoment 10
5.8 Bericht 10

Anhang A (normativ) Definition des Skifahrertyps 11

Anhang B (normativ) Einstellverfahren 13

Anhang C (normativ) Flussdiagramm 15

Anhang D (normativ) Prüfung im unbehandelten Zustand gegenüber Prüfung im geschmierten Zustand zur Bestimmung der Schuh-/Bindungskompatibilität 16

Anhang E (normativ) Beispiel eines Bohrers 17

Literaturhinweise 18