DIN EN 14497:2004-12 (D)

Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Prüfverfahren - Bestimmung der Eindringstabilität; Deutsche Fassung EN 14497:2004

Inhalt

Seite

Vorwort 3
1 Anwendungsbereich 4
2 Normative Verweisungen 4
3 Begriffe 4
4 Kurzbeschreibung der Prüfung 4
5 Bedeutung und Anwendung 4
6 Prüfeinrichtung 5
7 Probenahme und Vorbereitung 5
8 Durchführung 5
9 Auswertung 6
10 Prüfbericht 6