E DIN 808:2003-01 (D)

Wellengelenke - Baugrößen, Anschlussmaße, Belastbarkeit, Einbau

Inhalt

Seite

Vorwort 2

1 Anwendungsbereich 2

2 Normative Verweisungen 2

3 Maße, Bezeichnung 3

4 Werkstoff 4

5 Lagerausführung 4

6 Belastbarkeit 5
6.1 Für Wellengelenke mit Gleitlager 5
6.2 Für Wellengelenke mit Wälzlagern (Nadellager) 7

7 Hinweise für den Einbau 9