

# DIN EN 12465:2002-09 (D)

## Holzäste für Freileitungen - Anforderungen an die Dauerhaftigkeit; Deutsche Fassung EN 12465:2001

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	5
4 Symbole und Abkürzungen .....	5
5 Allgemeine Anforderungen .....	5
5.1 Anforderungen an Rohmaterialien .....	5
5.1.1 Holzäste .....	5
5.1.2 Holzschutzmittel .....	6
5.2 Mit Holzschutzmittel behandelte Holzäste .....	6
5.2.1 Allgemeines .....	6
5.2.2 Anforderungen an die Eindringtiefe .....	6
5.2.3 Aufnahmeanforderungen .....	6
5.2.4 Toleranzen für mit Holzschutzmitteln behandelte Lose .....	7
6 Werkseigene Produktionskontrolle .....	7
6.1 Allgemeines .....	7
6.2 Häufigkeit der direkten Prüfung .....	7
6.3 Häufigkeit der indirekten Prüfung .....	7
7 Probenahme .....	7
7.1 Allgemeines .....	7
7.2 Auswahl von Prüfkörpern aus einer Probeneinheit .....	8
Anhang A (informativ) Entnahme von Bohrproben aus mit Holzschutzmittel behandelten Masten .....	9
A.1 Allgemeines .....	9
A.2 Untersuchung der Bohrproben .....	9
A.2.1 Eindringtiefe des Holzschutzmittels .....	9
A.2.2 Aufnahmemenge des Holzschutzmittels .....	9
Literaturhinweise .....	10