DIN EN 1309-2:2006-06 (D)

Rund- und Schnittholz - Verfahren zur Messung der Maße - Teil 2: Rundholz - Anforderungen an die Messung und Regeln zur Volumenberechnung; Deutsche Fassung EN 1309-2:2006

Inhalt

Seite

Vorwort 4

Einleitung 5

1 Anwendungsbereich 6

2 Normative Verweisungen 6

3 Begriffe 6

4 Vermessung und Volumenberechnung von Rundholz 6
4.1 Allgemeines 6
4.2 Länge 6
4.2.1 Prüfeinrichtung 6
4.2.2 Messverfahren 6
4.2.3 Angabe der Ergebnisse 7
4.3 Durchmesser 7
4.3.1 Prüfeinrichtung 7
4.3.2 Messverfahren 7
4.3.3 Angabe der Ergebnisse 7
4.4 Volumenberechnung 7

5 Vermessung und Volumenberechnung von Schichtholzstößen 7
5.1 Prüfeinrichtung 7
5.2 Messverfahren 8
5.3 Bestimmung des Schichtholzvolumens 8

6 Bestimmung der Masse — Rundholz und Schichtholzstöße 8
6.1 Allgemeines 8
6.2 Prüfeinrichtungen 8
6.3 Messverfahren 8
6.4 Angabe der Ergebnisse 8

Anhang A (informativ) **Beispiele von Verfahren zur Vermessung und Volumenberechnung von Rundholz, die die Anforderungen dieser Norm erfüllen** 9
A.1 Österreich 9
A.2 Tschechische Republik 9
A.3 Finnland 11
A.4 Frankreich 12
A.5 Deutschland 12
A.6 Irland 12
A.7 Italien 12
A.8 Lettland 12
A.9 Litauen 12
A.10 Niederlande 12
A.11 Norwegen 13
A.12 Schweden 13
A.13 Schweiz 13
A.14 Vereinigtes Königreich 13

Anhang B (normativ) **Verfahren zur Vermessung und Volumenberechnung von Rundholz zur Verwendung für den Fall, dass keine nationalen, regionalen oder örtlichen Regelungen existieren** 14
B.1 Länge 14

B.1.1 Prüfeinrichtung 14
B.1.2 Messverfahren 14
B.1.3 Angabe der Ergebnisse 14
B.2 Durchmesser 14
B.2.1 Prüfeinrichtung 14
B.2.2 Messung 15
B.2.3 Messverfahren 15
B.2.4 Angabe der Ergebnisse 16
B.2.5 Volumenberechnung 16