

# DIN EN 1337-5:2005-07 (D)

## Lager im Bauwesen - Teil 5: Topflager; Deutsche Fassung EN 1337-5:2005

---

| <b>Inhalt</b>   | <b>Seite</b> |
|---|--------------|
| <b>Vorwort</b> .....  | <b>3</b>     |
| <b>1 Anwendungsbereich</b> .....  | <b>4</b>     |
| <b>2 Normative Verweisungen</b> .....   | <b>4</b>     |
| <b>3 Begriffe, Formelzeichen und Abkürzungen</b> .....  | <b>5</b>     |
| <b>4 Funktionelle Anforderungen</b> .....   | <b>8</b>     |
| <b>5 Werkstoffe</b> .....   | <b>8</b>     |
| <b>6 Bemessungsanforderungen</b> .....  | <b>9</b>     |
| <b>7 Herstellung und Toleranzen für den Zusammenbau</b> .....   | <b>19</b>    |
| <b>8 Beurteilung der Konformität</b> .....  | <b>20</b>    |
| <b>9 Einbau</b> .....   | <b>21</b>    |
| <b>10 Überwachung während des Betriebes</b> .....   | <b>21</b>    |
| <b>Anhang A (normativ) Innendichtungen</b> .....  | <b>23</b>    |
| <b>Anhang B (informativ) Bestimmung der Federsteifigkeit</b> .....  | <b>28</b>    |
| <b>Anhang C (informativ) Werkseigene Produktionskontrolle</b> .....   | <b>29</b>    |
| <b>Anhang D (normativ) Bestimmung des Rückstellmomentes</b> .....   | <b>32</b>    |
| <b>Anhang E (normativ) Prüfung der Langzeitrotation und Belastungsprüfung</b> .....   | <b>36</b>    |
| <b>Anhang F (normativ) Prüfeinrichtung</b> .....  | <b>39</b>    |
| <b>Anhang G (informativ) Anwendung von Innendichtungen</b> .....  | <b>41</b>    |
| <b>Anhang ZA (informativ) Abschnitte dieser Europäischen Norm, die die Bestimmungen der<br/>EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen</b> ..... | <b>42</b>    |
| <b>Literaturhinweise</b> .....  | <b>52</b>    |