

DIN EN 140:1998-12 (D)

Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken - Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 140:1998

Inhalt	Seite
Vorwort	2
Einleitung	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	3
3 Definition	3
4 Beschreibung	3
5 Bezeichnung	3
6 Anforderungen	3
6.1 Allgemeines	3
6.2 Nominelle Werte und Toleranzen	3
6.3 Sichtprüfung	3
6.4 Werkstoffe	3
6.5 Temperaturbeständigkeit	3
6.6 Entflammbarkeit	3
6.7 Reinigen und Desinfizieren	3
6.8 Trennbare Verbindungen	3
6.9 Austauschbare Teile	3
6.10 Kopfbänderung	4
6.11 Anschluß	4
6.12 Einatemventile und Ausatemventile	4
6.13 Hautverträglichkeit	4
6.14 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft	4
6.15 Atemwiderstand	4
6.16 Nach innen gerichtete Leckage	5
6.17 Gesichtsfeld	5
6.18 Praktische Leistung	5
7 Prüfung	5
7.1 Allgemeines	5
7.2 Konditionieren	5
7.3 Sichtprüfung	5
7.4 Temperaturbeständigkeit	5
7.5 Entflammbarkeit	5
7.6 Reinigen und Desinfizieren	5
7.7 Kopfbänderung (Zugprüfung)	5
7.8 Anschluß	6
7.9 Ausatemventil (Strömungsprüfung)	6
7.10 Ausatemventil-Gehäuse (Zugprüfung)	6
7.11 Kohlendioxid-Gehalt der Einatemluft	6
7.12 Atemwiderstand	7
7.13 Nach innen gerichtete Leckage	8
7.14 Praktische Leistung	13
8 Kennzeichnung	14
9 Informationsbroschüre des Herstellers	14
Anhang A (informativ) Kennzeichnung	16
Anhang ZA (informativ) Abschnitte in dieser Europäischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere Vorgaben von EU-Richtlinien betreffen	16