E DIN EN 13001-3-8:2018-06 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2018-05-04

Krane - Konstruktion allgemein - Teil 3-8: Grenzzustände und Sicherheitsnachweise für Maschinenbauteile - Wellen; Deutsche und Englische Fassung prEN 13001-3-8:2018

Cranes - General design - Part 3-8: Limit states and proof competence of machinery - Shafts; German and English version prEN 13001-3-8:2018

Inha	lt .	Seite
Europäisches Vorwort		
1	Anwendungsbereich	6
2	Normative Verweisungen	6
3	Begriffe, Symbole und Abkürzungen	7
3.1	Begriffe	
3.2	Symbole und Abkürzungen	
4	Allgemeines	
4.1	Dokumentation	
4.2	Werkstoffe	
4.2.1	Werkstoffsorten und Werkstoffgüte für Wellen	
4.2.2	Kerbschlagzähigkeit	
4.3	Mechanische Bauteile — Wellen	
4.3.1 4.3.2	Allgemeines	
4.3.2 4.3.3	Wellen für GleitlagerGeschweißte Wellen	
5	Sicherheitsnachweis für Wellen	
_		
6	Nachweis der statischen Festigkeit	
6.1 6.2	AllgemeinesBemessungsspannungen	
6.3	Grenzwerte der Bemessungsspannung	
6.4	Durchführung des Nachweises	
6.5	Durchbiegungen	
7	Nachweis der Ermüdungsfestigkeit	22
7.1	Allgemeines	
7.2	Verfahren basierend auf der Schwingfestigkeit: Wöhlerversuch (S-N-Methode)	
7.2.1	Bemessungsspannung	
7.2.2	Grenzwert der zulässigen Ermüdungsspannung $\sigma_{ ext{Rd,f}}$	30
7.3	Durchführung des Nachweises der Ermüdungsfestigkeit	
7.3.1	Einzelnachweis	
7.3.2	Vereinfachter Nachweis	
7.3.3	Nachweis für mehrachsige Lasten	37
Anhan	g A (informativ) Werte für den Kerbfaktor f_1	38
A.1	Allgemeines	38
A.2	Beispiele für Kerbfaktoren	39
	g B (informativ) $arepsilon$ -N-Methode: Ansatz auf Basis der Dehnungsermüdung	
B.1	Einleitung	
B.2	Ursprung der Widerstandskurve im Ansatz auf Basis der Dehnungsermüdung	49

В.3	Bestimmung der Widerstandskurve im Ansatz auf Basis der Dennungsermudung für	Fo
B.4	eine StahlsorteBestimmung der Widerstandskurve für ein Maschinenbauteil	
B.5	Ansatz auf Basis der Dehnungsermüdung: ε-N-Methode	
B.5.1	Allgemeines	
B.5.2	Bestimmung des Dehnungsverlaufs	55
B.5.3	Bestimmung des Auslegungsermüdungsschadens anhand des Dehnungsverlaufs	
B.5.4	Bestimmung des Gesamtermüdungsschadens durch kombinierte Normal- und/oder	
	Schubspannungen	59
B.6	Ansatz auf Basis der Dehnungsermüdung (ε-N-Methode): Nachweis der	60
B.6.1	Ermüdungsfestigkeit einer Welle (Beispiel) Einleitung	
B.6.2	Nachweis der Ermüdungsfestigkeit	
B.7	Ansatz auf Basis der Dehnungsermüdung (ε-N-Methode): Leitfaden für eine numerische Lösung	
B.7.1	Einleitung	
B.7.2	Spezifisches Beispiel	
	•	
Annar	ng C (informativ) Auswahl einer geeigneten Gruppe von Krannormen für eine gegebene Anwendung	71
Anhar	ng ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den	
Allilai	grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 2006/42/EG	72
	, ,	
Litera	turhinweise	73
Bilder		
Bild 1	— Darstellung des Kürzungsprinzips	23
Bild 2	— Ebene der beim Nachweis der Ermüdungsfestigkeit betrachteten Komponente (vereinfachtes Haigh-Diagramm)	25
חווים		20
Bila 3	— Transformation von Spannungsspielen: a) für ein konstantes Grenzspannungsverhältnis, und b) für eine konstante Mittelspannung	25
א בונים		
	— Vereinfachte Darstellung der Ebene der Komponente	
Bild 5	— Ein-Parameter-Darstellung von Spannungsverläufen (Häufigkeiten von Spannungsamplituden bezogen auf ein konstantes Grenzspannungsverhältnis oder	
	eine konstante Mittelspannung)	
	.1 — Anpassungsbeiwert z	
Bild A	.2 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für eine Welle mit Kerbe, zugbelastet	39
Bild A	3 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für eine Welle mit Kerbe, biegebelastet	40
Bild A	.4 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für Wellen mit Kerbe, torsionsbelastet	41
Bild A	5 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für eine Welle mit Bund, zugbelastet	42
Bild A	.6 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für eine Welle mit Bund, biegebelastet	43
	.7 — Spannungskonzentrationsbeiwert K_{t} für eine Welle mit Bund, torsionsbelastet	
	.8 — Kerbfaktor f_1 für eine Keilwelle	
	.9 — Kerbfaktor $f_{f 1}$ für eine Welle mit Keilnut	
	.10 — Kerbfaktor f_1 für eine Welle mit Bohrung	
RHQ B	.1 — Wöhlerlinie (Prinzip)	50

Bild B.2 — Elastische (Adaptation) und elastoplastische (Akkommodation) Beharrungszustände	50
Bild B.3 — Manson-Coffin-Kurve (Prinzip)	51
Bild B.4 — $arepsilon$ -N-Kurve für die Dehnungsermüdung (Beispiel)	51
Bild B.5 — ε -N-Kurve für die Dehnungsermüdung für ein Maschinenbauteil (Beispiel)	55
Bild B.6 — Veranschaulichung eines Dehnungszyklus	57
Bild B.7 — Veranschaulichung einer proportionalen Belastung	60
Bild B.8 — Veranschaulichung einer nicht proportionalen Belastung	61
Bild B.9 — Maße der Welle für Berechnungszwecke	62
Bild B.10 — Ausschnitt aus einem Tabellenblatt in Excel	69
Bild B.11 — Symbolleiste in Excel	69
Bild B.12 — Programmfenster "Zielwertsuche" ("Goal seek")	70
Tabellen	
Tabelle 1 — Symbole und Abkürzungen	8
Tabelle 2 — Spezifische Werte ausgewählter Stähle	12
Tabelle 3 — Schlagversuchsanforderung für den Werkstoff der Welle	19
${\it Tabelle 4-Klassen S_S des Spannungsverlaufsparameters}$	27
Tabelle 5 — Werte für den Überlebenswahrscheinlichkeitsfaktor $f_{ extstyle{prob}}$	30
Tabelle 6 — Größenfaktor f_2	32
Tabelle 7 — Oberflächenbehandlungsfaktor in Abhängigkeit vom technischen Verfahren	34
Tabelle 8 — Ermüdungsfestigkeit $\sigma_{ extbf{d}}$ oder $ au_{ extbf{d}}$ des Bauteils	36
Tabelle 9 — Spezifischer Widerstandsbeiwert $\gamma_{ ext{Mf}}$	36
Tabelle A.1 — Kerbfaktor für eine Naben-Wellen-Verbindung	47
Tabelle B.1 — Grenzwert des Auslegungsermüdungsschadens $D_{ m Rd}$	61
Tabelle B.2 — Normalspannung	63
Tabelle B.3 — Schubspannung	63
Tabelle B.4 — Normalspannungsverlauf	65
Tabelle B.5 — Örtlicher Normalspannungsverlauf	65
Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG	72