DIN EN ISO 6590-1:2026-02 (D)

Packmittel - Begriffe - Teil 1: Papiersäcke (ISO 6590-1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 6590-1:2025

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort 6

Vorwort 7

1 Anwendungsbereich 9

2 Normative Verweisungen 9

3 Begriffe 9
3.1 Allgemeine Begriffe 9
3.2 Begriffe im Zusammenhang mit Luftdurchlässigkeitsperforationsmethoden 11
3.3 Begriffe im Zusammenhang mit dem Kleben 11
3.4 Begriffe im Zusammenhang mit dem Sackboden 12
3.5 Begriffe im Zusammenhang mit Bodenarten 14
3.6 Begriffe im Zusammenhang mit Ventilarten in genähten Säcken 15
3.7 Begriffe im Zusammenhang mit Ventilarten in geklebten Kreuzbodensäcken 16
3.8 Begriffe im Zusammenhang mit der Beschreibung des Sacks und anderen Konstruktionsdetails 19
3.9 Begriffe im Zusammenhang mit Sackarten 20
3.10 Begriffe im Zusammenhang mit Sackpapierarten 25
3.11 Andere Begriffe im Zusammenhang mit der Sackherstellung 27

Literaturhinweise 29

Stichwortverzeichnis 30

Bilder

Bild 1 — Beispiel für einen Geradschnittschlauch 10

Bild 2 — Beispiel für einen Staffelschlauch 10

Bild 3 — Beispiel für einen Kröpfschnittschlauch 11

Bild 4 — Beispiel für Geradschnittbodenkleben ohne oder mit Bodendeckblatt 13

Bild 5 — Beispiel für Staffelbodenkleben ohne oder mit Bodendeckblatt 13

Bild 6 — Beispiel für eine Bodennaht 14

Bild 7 — Beispiel für ein einfaches Ventil in genähten Säcken 15

Bild 8 — Beispiel für eine Ventil-Innenmanschette in genähten Säcken 15

Bild 9 — Beispiel für eine Ventil-Außenmanschette in genähten Säcken 16

Bild 10 — Beispiel für ein einfaches Ventil in geklebten Kreuzbodensäcken 16

Bild 11 — Beispiel für ein verstärktes Ventil in geklebten Kreuzbodensäcken 16

Bild 12 — Beispiel für ein verstärktes Ventil mit gefalteter Vorderkante in geklebten Kreuzbodensäcken ... 17

Bild 13 — Beispiel für ein Schlauchventil in geklebten Kreuzbodensäcken ... 17

Bild 14 — Beispiel für ein Schlauchventil mit gefalzter Vorderkante in geklebten Kreuzbodensäcken ... 18

Bild 15 — Beispiel für ein vorgeformtes Schlauchventil in geklebten Kreuzbodensäcken ... 18

Bild 16 — Beispiel für ein Taschenventil in geklebten Kreuzbodensäcken ... 19

Bild 17 — Beispiel für ein heißsiegelbares Ventil in geklebten Kreuzbodensäcken ... 19

Bild 18 — Beispiel für einen offenen genähten Flachsack ... 21

Bild 19 — Beispiel für einen offenen genähten Faltensack ... 21

Bild 20 — Beispiel für einen offenen geklebten Kreuzbodenflachsack ... 22

Bild 21 — Beispiel für einen offenen geklebten Falzbodenflachsack ... 22

Bild 22 — Beispiel für einen offenen geklebten Blockbodensack ... 22

Bild 23 — Beispiel für einen offenen geklebten Falzbodenfaltensack ... 23

Bild 24 — Beispiel für einen genähten Ventilflachsack ... 23

Bild 25 — Beispiel für einen genähten Ventilfaltensack ... 24

Bild 26 — Beispiel für einen geklebten und genähten Ventilflachsack mit einem Kreuzboden ... 24

Bild 27 — Beispiel für einen geklebten Ventilflachsack mit einem Kreuzboden ... 24

Bild 28 — Beispiel für einen geklebten Ventilflachsack mit Kreuzenden ... 25