DIN 68100:2010-07 (D)

Toleranzsystem für Holzbe- und -verarbeitung - Begriffe, Toleranzreihen, Schwind- und Quellmaße

Inhalt

Seite

Vorwort 3

Einleitung 4

1 Anwendungsbereich 5

2 Normative Verweisungen 5

3 Begriffe 5

4 Rechtwinkligkeits-, Neigungs-, Parallelitäts- und Geradheitstoleranzen 9

5 Toleranzreihen 10

6 Maßänderungen durch Schwinden und Quellen 12

7 Bezeichnung der Toleranzen 13

Anhang A (informativ) **Berechnung der Grundtoleranzen** 19

Anhang B (informativ) **Anwendungsbeispiele** 21

B.1 Beispiel 1 21

B.2 Beispiel 2 22

Literaturhinweise 24