

# DIN EN 12312-14:2009-08 (D)

## Luftfahrt-Bodengeräte - Besondere Anforderungen - Teil 14: Behinderten-Transportgeräte; Deutsche Fassung EN 12312-14:2006+A1:2009

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>5</b>
<b>Einleitung</b> .....	<b>7</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>8</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>8</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>10</b>
<b>4 Liste der signifikanten Gefährdungen</b> .....	<b>11</b>
<b>5 Sicherheitsanforderungen und/oder -maßnahmen</b> .....	<b>11</b>
<b>5.1 Allgemeine Anforderungen</b> .....	<b>11</b>
<b>5.2 Fahrzeugaufbau oder Hauptplattform</b> .....	<b>12</b>
<b>5.3 Zugangsplattform</b> .....	<b>14</b>
<b>5.4 Hecklift</b> .....	<b>15</b>
<b>5.5 Standsicherheit</b> .....	<b>15</b>
<b>5.6 Geschwindigkeiten</b> .....	<b>15</b>
<b>5.7 Befehlseinrichtungen</b> .....	<b>16</b>
<b>5.8 Beleuchtung</b> .....	<b>16</b>
<b>5.9 Zusatzausrüstungen</b> .....	<b>17</b>
<b>6 Benutzerinformationen</b> .....	<b>17</b>
<b>6.1 Kennzeichnung</b> .....	<b>17</b>
<b>6.2 Sicherheitszeichen</b> .....	<b>17</b>
<b>6.3 Sicherheitskennzeichnung</b> .....	<b>17</b>
<b>6.4 Betriebsanleitung</b> .....	<b>18</b>
<b>7 Nachweis der Anforderungen</b> .....	<b>18</b>
<b>Anhang A (informativ) Typische Beispiele für Behinderten-Transportgeräte</b> .....	<b>19</b>
<b>Anhang B (normativ) Liste der Gefährdungen in Ergänzung zu EN 1915-1</b> .....	<b>26</b>
<b>Anhang C (informativ) Belastungskontrolle</b> .....	<b>28</b>
<b>C.1 Anforderungen der Maschinenrichtlinie</b> .....	<b>28</b>
<b>C.2 Nachweis, dass kein Risiko von Überladung/Umkippen besteht</b> .....	<b>28</b>
<b>Anhang ZA (normativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 98/37/EG</b> .....	<b>29</b>
<b>Anhang ZB (informativ) !Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG</b> .....	<b>30</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>31</b>